ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ
DAISY COMPACT S KL

I.Включване и изключване: От Бутон **M**

II.Режим Работа: С бутон **M** се отива до **Рег. ..... 1** -> **CLK**

-Продажба в Брой: Сума **10,00** натиска се бутон **D+** -> **T L** **/в Брой/**

-Продажба с Карта: Сума **10,00** натиска се бутон **D+** -> **ALT T L 1 STL** **/с Карта/**

-Продажба:Сума **10,00** бутон **ALT D+** въвежда се номер от -> **(за групи от 2 до 50 - за един брой)**->**STL**

-При грешно въведена сума се натиска бутон **V D** -> **STL** и **T L**

-Продажба с умножение: Количество **2** -> **QTY** /знак за умножение/ Сума **10,00** **D+**

-Междинна сума: **STL** показва се междинна сума.

-Служебно въведени – Сума **10,00** -> **ALT +/-%**

-Служебно изведени - Сума **10,00** -> **+/-%**

-Дубликат на касов бон **9 9 -> T L**

III.Отчет Z с Нулиране (дневен финансов отчет):

С бутон **M** се отива до **Нулиране ..... 8 8 8 8** -> **CLK** -> **T L**

IV. Отчет от Ф.П. (месечен отчет):

С бутон **M** се отива до **ФП ..... 9 9 9 9** -> **CLK**

1)Набира се команда **1 1** -> **STL**

2)Начална дата: **01.01.2013 г.** **0 1 0 1 1 7** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

3)Бутон **QTY**

4)Крайна дата: **31.01.2013 г.** **3 1 0 1 1 7** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

5)Бутон **V D**

V. Отпечатване на информация от КЛЕН:

С бутон **M** се отива на положение **Четене ..... 8 8 8 8** -> **CLK**

Натиска се бутон **ALT** и се задържа, след това се натиска **T L**- на дисплея се появява

ПЕЧАТ КЛЕН

1)Набира се команда: **3** -> **STL**

2)Начална дата:**01.01.2013 г.** **0 1 0 1 1 7** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

3)Бутон **QTY**

4)Крайна дата: **01.01.2013 г.** **0 1 0 1 1 7** /БЕЗ ТОЧКИ И ЗАПЕТАЙКИ/

5)Бутон **V D**

VI.Режим контролно четене на отчет - Отчет X (междинен отчет):

С бутон **M** се отива до **Четене ..... 8 8 8 8** -> **CLK** -> **T L**

*****Разпечатва се Дневен отчет **без Нулиране.**